

Foutmelding Lichtorgel stereo. (Can't start recording error code: -1)

Wanneer de onderstaande foutmelding verschijnt moet het programma toestemming krijgen van Windows om de microfoon te gebruiken. Eigenlijk wordt met 'microfoon' het gekozen opname apparaat bedoeld.




Dat doet u als volgt...

- Klik op het rechthoekje rechts onderaan op het scherm.




- Klik op Alle instellingen.



- Klik op Privacy



- Klik op Microfoon...



- Verleen toegang tot de microfoon...



- Scroll naar onderen en zet dat schuifje ook op Aan



- Start het lichtorgel opnieuw...